


# STILO

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

14.953200.2.01



# herzbach

**STILO****Waschtisch-Einlochbatterie**

chrom

**14.953200.1.01****Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Griff	80.434500.1.01	7	1
2	Schraubhülse	80.132900.1.01	5	1
3	Innenoberteil	80.150300.1.09	6	1
4	Auslauf mit Perlator	80.451900.1.01	11	1
5	Perlatoreinsatz	80.050700.1.09	2	1
6	Zierring	80.263300.1.01	6	1
7	Befestigung	80.205300.2.09	5	1
8	Flexibler Anschlussschlauch	80.038800.1.09	5	1
9	Schaftverlängerung	auf Anfrage		1
10	Dichtungssatz	80.213300.1.09	4	1

**herzbach**