


DEEP

Waschtisch-Einlochbatterie M-Size

chrom

18.203335.1.01



herzbach

DEEP**Waschtisch-Einlochbatterie M-Size**

chrom

18.203335.1.01**Ersatzteilliste**

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.442300.1.01	8	1
2	Inbusschraube	80.501025.1.09	1	1
3	Dichtungssatz	80.400380.1.09	3	1
4	Glockenkappe	80.517898.1.01	5	1
5	Konerring	80.517897.1.09	2	1
6	Kartusche	80.650714.1.09	7	1
7	Auslauf	80.163033.1.01	13	1
8	Perlator	80.604071.1.09	4	1
9	Befestigungssatz	80.480130.1.09	3	1
10	Flexibler Anschlussschlauch	80.700900.2.09	5	1
11	Zugstange	80.604853.1.09	6	1
12	Ablaufgarnitur	80.031800.1.01	6	1
13	Excentergelenk	80.060200.1.01	2	1
14	Stopfen	80.200800.1.01	4	1

herzbach