


DEEP

Waschtisch-Einlochbatterie slim L-Size

chrom

18.203420.2.01



herzbach

DEEP**Waschtisch-Einlochbatterie slim L-Size**

chrom

18.203420.2.01**Ersatzteilliste**

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.442800.1.01	8	1
2	Inbusschraube M5x6	80.500144.1.09	1	1
3	Glockenkappe	80.516280.1.01	5	1
4	Kontering	80.516277.1.09	2	1
5	Kartusche	80.650448.1.09	7	1
6	Auslauf	80.163039.1.01	13	1
7	Perlator	80.604001.1.09	3	1
8	Zierring	80.516284.1.01	5	1
9	Befestigungssatz	80.602943.1.09	3	1
10	Flexibler Anschlussschlauch	80.028460.2.09	5	1
11	Dichtungssatz	80.400582.1.09	3	1
12	Perlatorschlüssel	80.058555.1.09	3	1
13	Dichtring für Zierring	80.030012.1.09	2	1

herzbach