


# NANO

## Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

22.120310.1.01



# herzbach

**NANO**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

chrom

**22.120310.1.01**

### Ersatzteilliste

| Pos. | Beschreibung                | Art.-Nr.       | Preisgruppe | VE |
|------|-----------------------------|----------------|-------------|----|
| 1    | Griffhebel                  | 80.441300.1.01 | 10          | 1  |
| 2    | Griffstopfen                | 80.138100.1.01 | 2           | 1  |
| 3    | Inbussschraube              | 80.138122.1.09 | 1           | 1  |
| 4    | Glockenkappe                | 80.550500.1.01 | 5           | 1  |
| 5    | Konerring                   | 80.503000.1.09 | 2           | 1  |
| 6    | Kartusche                   | 80.197700.1.09 | 7           | 1  |
| 7    | Perlator                    | 80.057900.1.01 | 3           | 1  |
| 8    | Zierring                    | 80.266500.1.01 | 5           | 1  |
| 9    | Befestigung                 | 80.206400.1.09 | 3           | 1  |
| 10   | Flexibler Anschlussschlauch | 80.038200.1.09 | 5           | 1  |
| 11   | Zugstange                   | 80.170900.1.01 | 7           | 1  |
| 12   | Ablaufgarnitur              | 80.031800.1.01 | 6           | 1  |
| 13   | Gelenk                      | 80.060200.1.01 | 2           | 1  |
| 14   | Ablaufstopfen               | 80.200800.1.01 | 4           | 1  |

**herzbach**