


**MARE**  
**Waschtisch-Batterie**  
chrom  
24.133100.1.01



**herzbach**

**MARE**

**Waschtisch-Batterie**

chrom

**24.133100.1.01**

### Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.433700.1.01	7	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbussschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.077000.1.01	3	1
5	Konerring	80.502035.1.09	2	1
6	Kartusche	80.195600.1.09	7	1
7	Perlator	80.055900.1.01	2	1
8	Zierring	80.262800.1.01	4	1
9	Befestigung	80.209600.1.09	3	1
10	Flexibler Anschlussschlauch	80.037700.1.09	4	1
11	Zugstange	80.172000.1.09	4	1
12	Ablaufgarnitur	80.031800.1.01	6	1
13	Gelenk	80.060200.1.01	2	1

**herzbach**