


SIRO

Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 160 mm

Farbset chrom

30.120956.1.01



SIRO**Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 160 mm**

Farbset chrom

30.120956.1.01**Ersatzteilliste**

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Inbusschraube für Hebel M5x6 (flach)	80.301383.1.09	1	1
2	Schraube für Auslaufsicherung	80.361387.1.09	1	2
3	Perlatorschlüssel für Eco M24x1	80.305840.1.09	2	1
4	Inbusschlüssel 2,5mm	80.368005.1.09	2	1
5	Inbusschlüssel	80.368004.1.09	2	1
6	Perlator Cache Eco M24x1	80.305590.1.09	4	1
7	Wandauslauf 160mm, ohne Befestigung	80.307956.1.01	12	1
8	Blende für Auslauf	80.307837.1.01	8	1
9	Dichtung für Auslauf/Mischerblende, selbstklebend	80.308837.1.09	3	1
10	Montageadapter für Wandauslauf	80.301421.1.09	6	1
11	Blende für Mischer	80.307836.1.01	8	1
12	Hebel für Wandwaschtisch, ohne Inbus/Abdeckung	80.444790.1.01	8	1
13	Plakette für Hebel	80.361380.1.01	2	1
14	Glockenkappe für Unterputz	80.569400.1.01	3	1
15	Konerring für UP-Kartusche	80.569500.1.09	2	1
16	Keramik-Kartusche	80.568600.1.09	7	1
17	Kartuschenhülse	80.569700.1.01	7	1
18	Schraubensatz	80.092041.1.09	2	1
19	Dichtungssatz	80.144350.1.09	4	1