


**ANAIS**

**Waschtisch-Dreilochbatterie**

chrom

32.422000.1.01



**herzbach**

**ANAIS****Waschtisch-Dreilochbatterie**

chrom

**32.422000.1.01****Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1a	Plakette mit Mutter froid	80.135700.2.01	3	1
1b	Plakette mit Mutter chaud	80.135700.1.01	3	1
2	Griff komplett	80.126300.1.01	7	1
3	Schraubhülse	80.130300.1.01	5	1
4	Befestigungssatz	80.205500.1.09	3	1
5	Innenoberteil	80.150300.1.09	6	1
6	Seitenventil komplett	80.165100.1.09	10	1
7	Zugstange	80.100500.1.01	6	1
8	Auslauf komplett	80.232100.1.01	9	1
9	Perlator	80.055100.1.01	2	1
10	Befestigung	80.205555.2.09	3	1
11	Verteiler	80.175500.1.09	7	1
12	Flexibler Anschlussschlauch	80.038000.1.09	5	1
13	Flexibler Verbindungsschlauch	80.034700.1.09	5	1
14	Ablaufgarnitur	80.031800.1.01	6	1
15	Gelenk	80.060200.1.01	2	1
16	Ablaufstopfen	80.200800.1.01	4	1

**herzbach**