


# VENTURA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

51.100333.1.01



# herzbach

# VENTURA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

51.100333.1.01

## Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.433000.1.01	7	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbusschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.076900.1.01	3	1
5	Konerring	80.502000.1.09	2	1
6	Kartusche	80.195444.1.09	7	1
7	Auslauf	80.492200.1.01	12	1
8	Perlator	80.055800.3.01	3	1
9	Zierring	80.262700.1.01	5	1
10	Befestigungssatz	80.209400.1.09	3	1
11	Flexibler Anschlussschlauch	80.037700.1.09	4	1
12	Dichtungssatz	80.213300.1.09	4	1

# herzbach